

Telefon: (+49) 034381 / 55861

E-Mail: kontakt@koepp-modellbau.de

Kurzanleitung für Motorumbau Kres SVT 175

1. Wagon zerlegen
2. Motor ausbauen
3. Die alte Motorhalterung wird nicht mehr benötigt.
4. Die Schwungmassen aufstecken und mit etwas Sekundenkleberfixieren
5. Die 2 Plastebuchsen vom Kresmotor abziehen, und mit einem Maß von 46 mm wieder aufstecken und fixieren.
6. Die Bodenplatte vorbereiten, es muss ein Schlitz von 5 mm Breite und 22 mm Länge eingebracht werden.
7. Dann von innen den Boden so bearbeiten, das der Motor soweit passt, dass er mit dem Unterboden Bündig ist.
8. Auch für die 2. Schwungmasse muss etwas Platz gemacht werden.
9. An der Inneneinrichtung, nur so viel wegnehmen, das kein Loch entsteht.
10. Wenn alles passt, den Motor mit etwas Silikon einkleben. Er kann nicht verrutschen, da er von oben und unten praktisch eingeklemmt ist.
11. Danach Probefahrt, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte sich der Zug ohne Geräusche langsam in Bewegung setzen.

